

PAMICI

# Installatie

HANDLEIDING SPC WANDPANELEN

# Materialiaal

## BENODIGDHEDEN

- Zaag of stanleymes
- Potlood
- Waterpas
- Lijmspuit
- Winkelhaak
- Gatenboor
- Meetlat
- Rubberen hamer

# Let op

## VOORDAT WE STARTEN

1. Controleer de SPC panelen op defecten.
2. Laat de SPC panelen 48 uur platliggend acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst zullen worden.
3. Zorg dat de ruimte wind- en waterdicht is.
4. Gebruik je een (decoupeer)zaag? Zorg dat de voorkant (decor) van het paneel naar onder wijst als je zaagt.

# Vorbereiding

## VOORDAT WE STARTEN

1. Zorg ervoor dat de bodem droog, schoon, vetvrij en stevig is.
2. Oneffenheden van 10 mm of meer moeten eerst uitgevlakt worden.
3. Teken vooraf een ontwerp om ervoor te zorgen dat de tegels of panelen gelijkmatig worden verdeeld.
4. Uitsparingen kunnen eenvoudig met een gaten- of decoupeerzaag gemaakt worden. Let op: zaag de uitsparing altijd ruim uit, minimaal 2-3 mm speling. Achteraf de voeg dichtkitten.
5. Snijd tegels korter met een stanleymes en breek ze daarna af. Zagen is ook mogelijk.

# Ondergronden

## VOORBEHANDELING

1. Bestaand tegelwerk
2. Beton of (gips) Stucwerk
3. Houten regelwerk
4. Metaalstud / ijzeren profielen

# Bestaand tegelwerk

## VOORBEHANDELING

1. Ontvet en reinig de tegels grondig totdat al het vuil is verdwenen.
2. Was de tegels na met schoon water.
3. Droog de tegels volledig af.
4. Zorg dat de panelen stof- en vetvrij zijn.
5. Breng de lijm aan op de tegels

# Beton of Stucwerk

## VOORBEHANDELING

1. Verwijder alle losse delen van de wand.
2. Indien er verf op de wand zit, controleer of de verflaag nog goed hecht.
3. Als de verflaag niet goed hecht, verwijder deze dan.
4. Smeer de wand in met primer.

# Houten regelwerk

## VOORBEHANDELING

1. Zorg voor een hartafstand van 45 cm tussen de regels (h.o.h.).
2. Maak het regelwerk volledig stofvrij.
3. Breng op elke regel twee driehoekige lijmstrepen aan. Deze moeten beide 1 cm van de buitenrand van de regel liggen.
4. Aan het begin van een wand moeten de panelen aan één kant bevestigd worden met twee lijmstrepen.
5. Op plaatsen waar de panelen samenkomen (in het midden van de regel) moet elk paneel aan die kant bevestigd zijn met slechts één lijmstreep.
6. Als er horizontale regels zijn, verlijm de panelen dan ook op deze regels.



# Metaalstud / ijzeren profielen

## VOORBEHANDELING

1. Zorg voor een hartafstand van 45 cm tussen de regels (h.o.h.).
2. Neem de profielen af en laat ze drogen.
3. Breng op elke regel twee driehoekige lijmstrepen aan. Deze moeten beide 1 cm van de buitenrand van de regel liggen.
4. Aan het begin van een wand moeten de panelen aan één kant bevestigd worden met twee lijmstrepen.
5. Op plaatsen waar de panelen samenkomen (in het midden van de regel) moet elk paneel aan die kant bevestigd zijn met slechts één lijmstreep.
6. Als er horizontale regels zijn, verlijm de panelen dan ook op deze regels.

# Montage

VOOR ELKE ONDERGROND

1. Start met de onderste rij panelen, deze moeten waterpas met de vloer liggen.
2. De panelen hebben een kliksysteem aan de korte kant. Druk ze in elkaar en tik ze vast met een rubberen hamer.
3. Zorg dat de eerste rij tegels waterpas is en goed in elkaar zit.
4. Klik de tweede rij panelen, één voor één, onder een hoek van 45 graden in de eerste rij.
5. Druk de korte zijde van de tweede rij panelen aan en tik ze vast met een rubberen hamer.
6. Monteer de gehele wand op deze manier en zorg voor een ruimte van minimaal 4 mm tussen de bovenste panelen en het plafond.
7. Dicht de voeg tussen panelen en uitsparingen af met kit.

PAMICI

PAMICI

**Succes**